

## Мануалы, инструкции по эксплуатации полиграфического оборудования ( manual ). Каталоги запчастей ( parts list , parts book )

### Мануалы и каталоги запчастей для печатных машин

№	Наименование	Инструкция manual	Каталог Parts list	Сервис Service manual	Примечание
0001	Ryobi 2700CD, 2800CD, Ryobi 3200CD, 3200-NP, 3200MCD, 3200M-NP, 3200ACD, 3200A-NP, 3200PFA, 3300MR	яп			
002	RYOBI 3200 A/CD (A-NP)		анг		
003	RYOBI 3200 CD		анг		
0004	RYOBI 3200PCX (PMX)	Русс.		яп	elektrical
0005	RYOBI 3200 PFA	Русс.	Англ.	яп	elektrical
0006	RYOBI 3300 MR	яп	анг	яп	
0007	RYOBI 3300 MR (CR)	рус	Англ.	яп	elektrical
0007	RYOBI 3302	Яп, англ,рус	Англ.	яп	Сервис- -монтаж
0008	RYOBI 3302 H (HA)	Яп, англ	анг		
0009	RYOBI 3302 M		анг	яп	
0010	RYOBI 3304 H	Яп, рус	анг		97,99
0011	RYOBI 3304 H (HA)	анг	Англ.		supplement
0012	RYOBI 3304 HX(HA)	анг			
	Ryobi 3304X-DI ; E-DI		Англ.		
0013	RYOBI 500 (500 – 560) k/k-NP			яп	Самонаклад
0014	RYOBI 500N (NX), 500N-NP (NX-NP)			яп	
0015	500 K/NP,510NP,512,520(H),522(H), 522PF(PFH),524,530,560,662PF			яп	Самонаклад
0016	NP51(52),NPE51(52)			яп	
	Ryobi 510 Ryobi 510-NP	Русс.	Англ.		
0017	NP520/522			яп	Electrical+мех
0018	RYOBI 512 (512H)	Яп, рус	анг	яп	
0019	520X(HX)	яп	анг		Electrical English
0020	RYOBI 520 , Ryobi 520H	Русс., Англ.	анг		
	Ryobi 522 , Ryobi 522H		Англ.		
0021	Ryobi 520X ( Ryobi 520HX )			яп	
	Ryobi 522X (Ryobi 522HX )	Русс.	Англ.		
0022	RYOBI 520-522 NP			яп	Электр.+мех.
0023	RYOBI 522-522H	анг			
0024	RYOBI 522-526 (HXX,HXXP)	Рус.англ.яп		анг	
0025	RYOBI 522(H,PF,PFH)			яп	elektrical
0026	522PF(PFH)	анг			
0027	RYOBI 522X-522HX	яп	анг		
0028	RYOBI 524HX	яп	анг		
	Ryobi 524HXX	Русс.	Англ.		
	Ryobi 524HXXP		Англ.		
	Ryobi 525HX	Русс.	Англ.		

**Мануалы, инструкции по эксплуатации полиграфического оборудования ( manual ). Каталоги запчастей ( parts list , parts book )**

	Ryobi 525HXX	Русс.	Англ.		
0030	RYOBI 580	анг	анг		
0031	RYOBI 660	яп			
0032	RYOBI 660(H)	Яп, англ	анг		Supplement
0033	RYOBI 662H	яп	анг	анг	(S.M.)elektrical
0034	RYOBI 662HX(PFHX)	Англ.яп	анг		
	RYOBI 522HXX	Русс.,	анг		
	Ryobi 522HE	Русс.			
	RYOBI 522			яп	Electrical service 88г
	Ryobi 524HE	Русс.			
	руководство по эксплуатации PSG RYOBI 754 755 756 (подходит для 52GX)	Русс.			
	RYOBI 524GX	рус			
	RYOBI 530-560			яп	Electrical (рукопись)
	Ryobi 754 Ryobi 755 Ryobi 756 manual	Русс.			
	Ryobi 75 Coating System manual	Русс.			
	RYOBI 782E RYOBI 784E RYOBI 784EP	Русс	Англ.		
	Программное обеспечение «ATSystem Software» Для системы управления плотностью печати «RYOBI PDS»	Русс			
	Программное обеспечение обратной информационной связи «Feed Back Software» Для системы управления плотностью печати «RYOBI PDS»	Русс			
	RYOBI PCS-G -20	Русс			
0035	KOMORI S26	Яп, англ	анг	анг	Electrical (SN 163), монтаж(яп)
0036	KOMORI S226			анг	Electrical (564)
0037	KOMORI SII26/28	Яп,			монтаж
0038	KOMORI SII 226	Яп,	анг		Electrical SN 339
0039	KOMORI SII226P	Яп,англ	анг		Electrical (SN 111, 216, 337, 409)
	KOMORI GS226P	яп	анг	анг	Electrical, монтаж
	KOMORI SPICA 26P	яп			
	KOMORI LITHRONE L-226			анг	Electric diagram 88г
0040	KOMORI LITHRONE 20	Яп, англ	анг	анг	Electrical, монтаж(яп)
0041	KOMORI LITHRONE 32				Монтаж
	SHINOHARA 66			яп	Electric
	SHINOHARA 66		анг		
	SAKURAI 266	яп	анг	анг	Wiring diagram
0042	HAMADA SUPER b 47S – 47NP	Яп, рус	анг	анг	
	HAMADA B452A	Яп	анг		

**Мануалы, инструкции по эксплуатации полиграфического  
оборудования ( manual ). Каталоги запчастей ( parts list , parts book )**

0043					
0044	PLEXTOR AR010	яп	яп		
0045	PLEXTOR HG – 010	Яп, рус			
0046	TEXEL AR – 010	Яп, рус			
	ALFA	яп			
	NEW ACE	яп			
	DONG HANG DH66	анг	анг		

8 913 839 93 00  
8 (383) 299 62 02